Especificaciones

Cap de potencia:	5 watts RMS
Potencia máxima:	10 watts
Impedancia:	8 ohmios
Complemento:	8 pulg. Gama completa
Dimensiones:	26 x 26 x 12 cms.
Peso:	1.995 kg.

Su bocina altoparlante de 8 pulgadas y caja acústica, marca Radio Shack, es lo mejor para usarse en los espectáculos públicos y sistemas de vocéo, o para reproducir música de fondo en una oficina o en un comercio. Usted podrá instalarla con mucha facilidad sobre cualquier muro y usar el cómodo control de volumen integrado para ajustar el nivel del sonido.

CONEXION DEL CABLE PARA LA BOCINA

Siga las instrucciones que se han provísto con su sistema altoparlante.

INSTALACION DE LA BOCINA

Asegúrese que la ubicación seleccionada tenga un grosor mínimo de 9 mm y que exísta un espacio detrás de esa ubicación. Ningún tipo de columna o cualquier otro objeto deberá bloquear la parte posterior de la bocina.

Cuidado: Asegúrese de no cortar cualquier cableado o instalación de plomería detrás del muro.

1. Con la plantilla provísta, en el lado derecho de este documento, márque las posiciones de los tornillos a instalar y perfore el muro, con una broca de diámetro menor al diámetro de los tornillos, en cada ubicación.
2. Coloque los tornillos sobre la superficie, permitiendo que las cabezas sobresalgan aproximadamente 6 mm. del nivel del muro.
3. Cuélgue la bocina sobre los tornillos según se ilustra.

USO DEL CONTROL DEL VOLUMEN

Gíre el botón ubicado en la parte inferior de la bocina, hacia la derecha para incrementar el volumen, o hacia la izquierda para disminuírlo.